

Releasenotes Endgerätekonfiguration

Airbus P 13

1 Grundsätzliches

1.1 Firmware

1.1.1 Nutzung der Airbus Firmware „V 7.03-A 012“

1.1.2 Die Startkonfigurationsbezeichnung lautet:
P-13-00-A-0A-02-00

1.2 Neue Funktionen

1.2.1 Möglichkeit der Nutzung der Funktion „Repeater“.

1.2.2 Bevorrechtigtes Einsprechen in die eigene Rufgruppe wird ermöglicht (optional wählbar).
Freischaltung der Teilnehmer, auch temporär, über das NeM (Nutzereigenes Management) des ASDN-Leitstandes erforderlich.

1.3 Menüstruktur

1.3.1 Repeaterfunktion aktivieren:
Menü – Einstellungen – Telefoneinstellungen – Aktiver Modus – Repeater.
Display zeigt „Aktiver Modus Repeater“.

1.3.2 Repeaterfunktion deaktivieren:
Menü – Einstellungen – Telefoneinstellungen – Aktiver Modus – Netz.
Display zeigt „Aktiver Modus Netz“

1.4 Tastenbelegung

-entfällt-

1.5 Fleetmapping

Neue Gruppenordner und Rufgruppen siehe Anlage:
- P13_Releasenotes_Fleetmapping

1.6 Sonstiges

Bei der Nutzung der Funktionen „Gateway“ ist das vorläufige Gatewaykonzept „KP13_Gatewaykonzept_vorlaeufig“ (s. Anlage) der ASDN zu beachten.