

Gruppenruf tätigen
<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie die gewünschte Gesprächsgruppe aus, und halten Sie in der Ausgangsanzeige die Sprechtaste (PTT) gedrückt. Warten Sie auf den Ton für die Sprecherlaubnis und sprechen dann in das Mikrofon. Sollte dieser Ton nicht erfolgen, halten Sie die Sprechtaste (PTT) gedrückt, bis der Ton eintrifft. <p>Anmerkung: Der Ton für die Sprecherlaubnis ertönt nicht, wenn im Menü alle Töne ausgeschaltet wurden. (Displayanzeige beachten)</p> <ul style="list-style-type: none"> Lassen Sie die Sprechtaste (PTT) los, um weitere Kommunikation hören zu können.
Einzelruf im TMO-Modus tätigen
<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie von der Ausgangsanzeige ausgehend eine Rufnummer. Drücken Sie die Sprechtaste (PTT) und lassen Sie sie los. Sie hören einen Rufton. Warten Sie, bis der gerufene Teilnehmer den Ruf entgegennimmt. Drücken Sie die PTT, warten Sie vor dem Sprechen auf den Freigabeton und lassen Sie beim Hören die Sprechtaste los. Um den Ruf zu beenden, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

Ein-/Ausschalten (Ein-/Aus-Taste)
Zum Einschalten des Funkgeräts halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Das MTP6650 führt die Registrierungsroutine durch. Nach der erfolgreichen Anmeldung ist das MTP6650 betriebsbereit.
Halten Sie zum Ausschalten die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Es wird ein Signalton ausgegeben und die Nachricht Schaltet aus angezeigt.
Tasten sperren/entsperren
Zum Sperren/Entsperren der Tastatur drücken Sie die Menütaste und Stern-taste .
Anmerkung: Die Sprechtaste (PTT), die Lautstärkeregelung und die Notruftaste werden nicht gesperrt.
Das Aufrufen des Notrufmodus entsperrt automatisch alle Tasten.
Lautstärke verändern
Zum Ändern der Lautstärke drehen Sie den Drehknopf im oder gegen den Uhrzeigersinn (schaltet den Lautsprecher leise). Die Änderung wird im Display durch einen Balken angezeigt.

Bedienungselemente und Anzeigen
<p>1 Notruftaste 2 Drehknopf 3 Sprechtaste (PTT) 4 Navigationstaste 5 Lautsprecher 6 LED-Statusanzeige - Durchgehend Grün: Aktiv - Grün, blinkend: In Betrieb - Durchgehend Rot: Außer Betrieb - Rot, blinkend: Herstellung Netz-Vbg., Aufruf DMO-Modus - Durchgehend Orange: Übertragungssperre aktiv, Kanal im DMO-Modus belegt - Orange, blinkend: Ankommender Ruf - Keine Anzeige: Gerät ausgeschaltet 7 Menütaste 8 Ein-/Aus-Taste 9 Unteres Mikrofon</p>

Taschenkarte Bedienung Motorola MTP6650

Autoriserte Stelle
Digitalfunk Niedersachsen

Notruf im TMO-Modus

Der **Notruf** darf nur gemäß den getroffenen Vereinbarungen eingeschaltet werden.

Notrufende sendet Notruf über GPS-Daten an die zugeordnete Leistungseinheit. Diese sendet die GPS-Daten an die zugehörige Mülkofon für einen fest definierten Zeitraum.

Notrufende sendet Notruf über GPS-Daten und empfängt das ohne Bezeichnung der Gruppennummern unterbrochen und die Bezeichnung der Gruppennummer wiederholt.

Bei ausgeschaltetem Gerät wird durch das Drücken der Notruftaste das Gerät zwar eingeschaltet, ein Notruf wird aber **nicht** abgesetzt.

Notrufende sendet Notruf über GPS-Daten und empfängt das ohne Bezeichnung der Gruppennummer unterbrochen und die Bezeichnung der Gruppennummer wiederholt.

Notrufende sendet Notruf über GPS-Daten und empfängt das ohne Bezeichnung der Gruppennummer unterbrochen und die Bezeichnung der Gruppennummer wiederholt.

Rufgruppe innerhalb des ausgewählten Ordners wechseln
<ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie Nachrichten > Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie Nachrichten > Neu Nachricht. Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie Kontexttaste „Option“ drücken und im Menü • Gehen Sie den Nachrichtenraster über die Tastatur ein. • Drücken Sie die linke Softkey-Taste „Senden“ und wählen Zielauswahl Einzelruf oder Gruppe. • Um den Versand der SDS zu bestätigen, drücken Sie entweder die linke Softkey-Taste „Senden“, oder die PTT-Taste. • Anschließend im Menü den entsprechenden Rufgruppennamen auswählen • Anschließend im Menü den entsprechenden Rufgruppennamen auswählen • Abschliegend die Sprechtaste drücken
Rufgruppe ausgewählten Ordner wechseln
<ul style="list-style-type: none"> Abschliegend die Sprechtaste drücken • Abschliegend die Sprechtaste drücken • Anschließend im Menü den entsprechenden Rufgruppennamen auswählen • Anschließend im Menü den entsprechenden Rufgruppennamen auswählen • Abschliegend die Sprechtaste drücken
In den TMO- oder DMO-Modus wechseln
<p>Rufen Sie die TMO- oder DMO-Betreibart auf eine der folgenden Weisen auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Kontexttaste „Option“ und wählen TMO bzw. DMO aus. • Drücken Sie die Menütaste, wählen den Menupunkt TMO aus. • Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie Nachrichten > • Blättern Sie zur Gewünschten Auswahl, und drücken Sie Wählen, um zur Gewünschten Nachricht zu gelangen. • Blättern Sie zur Gewünschten Auswahl, und drücken Sie Wählen, um zur Gewünschten Nachricht zu gelangen. • Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie Nachrichten > • Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie Nachrichten > Neu Nachricht. • Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie Kontexttaste „Option“ drücken und im Menü • Gehen Sie den Nachrichtenraster über die Tastatur ein. • Drücken Sie die linke Softkey-Taste „Senden“ und wählen Zielauswahl Einzelruf oder Gruppe. • Um den Versand der SDS zu bestätigen, drücken Sie entweder die linke Softkey-Taste „Senden“, oder die PTT-Taste. • Anschließend im Menü den entsprechenden Rufgruppennamen auswählen • Anschließend im Menü den entsprechenden Rufgruppennamen auswählen • Abschliegend die Sprechtaste drücken
Status versenden
<p>Der Short Data Service (SDS) ist erreichbar mit einer SMS Befehl Handy. Die Kurzmitteilung kann an einen bestimmen Teilnehmer oder eine Rufgruppe automatisch in die jeweils aktiveren Zustände übertragen werden.</p> <p>Der Status wird im TMO über die am Endgerät aktiveren Zustände übertragen, um den Notrufmodus zu aktivieren, für mind. 2 Sekunden die rote Notruftaste auf der Oberseite des MTP6650.</p> <p>Es erfolgt ein akustisches Signal und eine Display.</p> <p>Der Status wird im TMO über die am Endgerät aktiveren Zustände übertragen, um den Notrufmodus zu aktivieren, für mind. 2 Sekunden die rote Notruftaste auf der Oberseite des MTP6650.</p>

Notruf im TMO/DMO
<p>Der Notrufsenden die rote Notruftaste auf der Oberseite des MTP6650.</p> <p>Es erfolgt ein akustisches Signal und eine Display.</p> <p>Der Status wird im TMO über die am Endgerät aktiveren Zustände übertragen, um den Notrufmodus zu aktivieren, für mind. 2 Sekunden die rote Notruftaste auf der Oberseite des MTP6650.</p>
Tasten sperren/entsperren
<p>Das Gerät schaltet während des Notrufs automatisch in die Übertragungssperre über. Dieser Zustand kann durch das Drücken der Notruftaste wieder aufgehoben werden.</p> <p>Die Übertragungssperre wird durchgehend aktiviert, solange die Notruftaste gedrückt wird.</p> <p>Der Status wird im TMO über die am Endgerät aktiveren Zustände übertragen, um den Notrufmodus zu aktivieren, für mind. 2 Sekunden die rote Notruftaste auf der Oberseite des MTP6650.</p>
Bedienungselemente und Anzeigen
<p>Das Gerät schaltet während des Notrufs automatisch in die Übertragungssperre über. Dieser Zustand kann durch das Drücken der Notruftaste wieder aufgehoben werden.</p> <p>Die Übertragungssperre wird durchgehend aktiviert, solange die Notruftaste gedrückt wird.</p> <p>Der Status wird im TMO über die am Endgerät aktiveren Zustände übertragen, um den Notrufmodus zu aktivieren, für mind. 2 Sekunden die rote Notruftaste auf der Oberseite des MTP6650.</p>