

Taschenkarte Bedienung Sepura SC20/SC21



- 1 Drehknopf (Lautstärke regeln/Gruppe auswählen)
- 2 Notruftaste
- 3 Kontexttasten
- 4 Rote Hörertaste (Ein/Aus/Abbrechen/Home)
- 5 Alphanumerische Tastatur
- 6 Umschaltung TMO/DMO
- 7 Tastensperre ein/aus
- 8 Grüne Hörertaste
- 9 Vierwege-Navigationstasten
- 10 Sprechaste (PTT)
- 11 Dreifarbige LED (Betriebszustand)
- 12 Blaue LED (Verpasste Ereignisse)

Notruf TMO/DMO

Drücken Sie, um den Notrufmodus zu aktivieren, für mind. 2 Sekunden die rote **Notruftaste** auf der Oberseite des SC20/SC21.

Es erfolgt ein akustisches Signal und eine Display-benachrichtigung, dass der **Notruf** ausgelöst wurde. Im TMO wird eine Notrufstatusmeldung und die GPS-Daten an die zugeordnete Leitstelle unverschlüsselt gesendet. Im DMO wird die Notrufstatusmeldung als SDS in die geschaltete Rufgruppe gesendet. Durch Drücken der Notruftaste wird die bestehende Gruppenkommunikation unterbrochen und ohne Beteiligung der Sendetaste sendet und empfängt das Gerät automatisch für einen fest definierten Zeitraum. Freischaltung Mikrofon für 15 Sek., hören für 30 Sek., dieser Zyklus wird 4x wiederholt.

Anmerkung: Der Notruf darf nur gemäß den geltenden Vorschriften ausgelöst werden.

Status versenden

Der Status wird im TMO über die am Endgerät aktivierte Rufgruppe automatisch in die jeweils örtlich zuständige Leitstelle gesendet.

Drücken Sie die **mittlere Kontexttaste** zweimal. Wählen Sie den entsprechenden Status aus und bestätigen Sie diesen mit „**Senden**“. Alternativ können Sie den Status durch langes Drücken über die entsprechende Ziffer auf der alphanumerischen Tastatur versenden.

Tastenebelegung (für Status):

- 0 = Priorisierter Sprechwunsch
- 1 = Einsatzbereit über Funk/auf Streife
- 2 = Einsatzbereit auf Wache
- 3 = Einsatz übernommen
- 4 = Am Einsatzort eingetroffen
- 5 = Sprechwunsch (einsatzbezogen)
- 6 = Nicht einsatzbereit
- 7 = Einsatzgebunden
- 8 = eingeschänkt verfügbar einsatzbereit
- 9 = Freidatemeldung
- # = EDV-Abfrage (Polizei); Wechsel TMO-DMO (Pol.)

Erhaltens Kurzmittellungen (SDS) aufrufen

Der Short Data Service (SDS) ist vergleichbar mit einer SMS beim Handy. Die Kurzmittellung kann an einen bestimmten Teilnehmer (ISSI) oder an eine Rufgruppe versendet werden.

• Drücken Sie die **Navigationstaste runter** und wählen Sie

SDS > Eingang

• Blättern Sie zur gewünschten Auswahl, und drücken Sie

Kurzmittellungen (SDS) erstellen und versenden

- Drücken Sie die **Navigationstaste runter** und wählen Sie
- Geben Sie den Nachrichtentext über die Tastatur ein.
- Drücken Sie die **linke Kontexttaste „Senden“** und wählen Zielanswahl Einzelnruf oder Gruppe.
- Um den Versand der SDS zu bestätigen, drücken Sie die **linke Kontexttaste „Senden“**.

SDS > Erstellen

abschließend die Sprechaste drücken

Rufgruppe innerhalb des ausgewählten Ordners wechseln

Mittlere Kontexttaste 1x drücken, mit den Navigationstasten „rechts“ / links“ den entsprechenden Rufgruppenordner auswählen, anschließend den Drehknopf im oder gegen den Uhrzeiger drehen, Rufgruppe auswählen und abschließend die Sprechaste drücken

In den TMO- oder DMO-Modus wechseln

Rufen Sie die **TMO-** oder **DMO-Betriebsart** auf eine der folgenden Weisen auf:

- Drücken Sie die **linke Kontexttaste „MODUS“** und wählen TMO bzw. DMO aus.
- Drücken Sie die **Navigationstaste runter**, wählen den Menüpunkt **Netzwerk wechseln“**, **Betriebsmodus“** und TMO bzw. DMO aus.

Rufgruppe innerhalb des ausgewählten Ordners wechseln

Mittlere Kontexttaste 1x drücken, den Drehknopf im oder gegen den Uhrzeiger drehen, Rufgruppe auswählen und abschließend die Sprechaste drücken

und abschließend die Sprechaste drücken

Gruppenruf tätigen

- Wählen Sie die gewünschte Gesprächsgruppe aus, und halten Sie in der Ausgangsanzeige die **Sprechaste (PTT)** gedrückt.
- Warten Sie auf den Ton für die Sprecherlaubnis und sprechen dann in das Mikrofon. Sollte dieser Ton nicht erfolgen, halten Sie die Sprechaste gedrückt, bis der Ton eintrifft.

Anmerkung: Der Ton für die Sprecherlaubnis ertönt nicht, wenn im Menü alle Töne ausgeschaltet wurden. (Displayanzeige beachten)

- Lassen Sie die Sprechaste los, um weitere Kommunikation hören zu können.

Einzelruf im TMO-Modus tätigen

- Wählen Sie von der Ausgangsanzeige ausgehend eine Rufnummer.
- Drücken Sie die **Sprechaste (PTT)** und lassen Sie sie los. Sie hören einen Rufton. Warten Sie, bis der gerufene Teilnehmer den Ruf entgegennimmt. Drücken Sie die PTT, warten Sie vor dem Sprechen auf den Freigabeton und lassen Sie beim Hören die Sprechaste los.
- Um den Ruf zu beenden, drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**.

Ein-/Ausschalten (Ein-/Aus-Taste)

Zum **Einschalten** des Funkgeräts halten Sie die **Rote Telefontaste** für 2 Sekunden gedrückt. Das SC20/SC21 führt die Registrierungsroutine durch. Nach der erfolgreichen Anmeldung ist das SC20/SC21 betriebsbereit.

Halten Sie zum **Ausschalten** die **Rote Telefontaste** gedrückt. Es wird ein Signalton ausgegeben und die Nachricht **Ausschalten** angezeigt.

Tasten sperren/entsperren

Zum Sperren/Entsperren der Tastatur drücken Sie die **Sternstaste** (Polizei: **Sternstaste** gedrückt halten) und bestätigen die Prozedur mit **OK**.
Anmerkung: Die Sprechaste (PTT), die Lautstärkeregelung und die Notruftaste werden nicht gesperrt. Das Aufrufen des Notrufmodus entsperrt automatisch alle Tasten.

Lautstärke verändern

Zum Ändern der Lautstärke drehen Sie den **Drehknopf** im oder gegen den Uhrzeigersinn (schaltet den Lautsprecher leise). Die Änderung wird im Display durch einen Balken angezeigt.