

Gruppenruf tätigen

- Wählen Sie die gewünschte Gesprächsgruppe aus, und halten Sie in der Ausgangsanzeige die **Sprechtaste (PTT)** gedrückt.
 - Warten Sie auf den Ton für die Sprecherlaubnis und sprechen dann in das Mikrofon. Sollte dieser Ton nicht erfolgen, halten Sie die Sprechstaste gedrückt, bis der Ton eintrifft.
- Anmerkung:** Der Ton für die Sprecherlaubnis ertönt nicht, wenn im Menü alle Töne ausgeschaltet wurden. (Displayanzeige beachten)
- Lassen Sie die Sprechstaste los, um weitere Kommunikation hören zu können.

Einzelruf im TMO-Modus tätigen

- Wählen Sie von der Ausgangsanzeige ausgehend eine Rufnummer.
- Drücken Sie die **Sprechtaste (PTT)** und lassen Sie sie los. Sie hören einen Rufton. Warten Sie, bis der gerufene Teilnehmer den Ruf entgegennimmt. Drücken Sie die **PTT**, warten Sie vor dem Sprechen auf den Freigabeton und lassen Sie beim Hören die Sprechstaste los.
- Um den Ruf zu beenden, drücken Sie die **Rote Telefon-Taste**.

Ein-/Ausschalten (Ein-/Aus-Taste)

Zum **Einschalten** des Funkgeräts halten Sie die oben links gelegene **Ein-/Aus-Taste** für 5 Sekunden gedrückt. Das STP9000 führt die Registrierungsroutine durch. Nach der erfolgreichen Anmeldung ist das Gerät betriebsbereit.

Halten Sie zum **Ausschalten** die oben links gelegene **Ein-/Aus-Taste** gedrückt. Es wird ein Signalton ausgegeben und die Nachricht **Ausschalten** angezeigt.

Tasten sperren/entsperren

Zum Sperren/Entsperren der Tastatur halten Sie seit K/P17 einheitlich die unten links gelegene **Stern-Taste** gedrückt und bestätigen die Prozedur ggf. mit **OK**. **Anmerkung:** Die Sprechstaste (PTT), die Lautstärkeregelung und die Notrufstaste werden nicht gesperrt. Das Aufrufen des Notrufmodus entspermt automatisch alle Tasten.

Lautstärke verändern

Zum Ändern der Lautstärke drehen Sie den **Drehknopf** im oder gegen den Uhrzeigersinn (schaltet den Lautsprecher leise). Die Änderung wird im Display durch einen Balken angezeigt.

In den TMO- oder DMO-Modus wechseln
Rufen Sie die **TMO-** oder **DMO-Betriebsart** auf eine der folgenden Weisen auf:
• Drücken Sie die **linke Kontext-Taste** „MODUS“ und wählen TMO bzw. DMO aus.
• Drücken Sie die **Navigations-Taste runter**, wählen die Menüpunkte Einstellungen > 5 Betriebsmodus und TMO bzw. DMO aus.
Es wird ein Signalton ausgegeben und das Gerät wechselt in den gewählten Betriebsmodus.
kurzgruppe innerhalb des ausgewählten Ordners wechseln
Rufgruppe drehen, Rufgruppe auswählen und abschließend die Sprechstaste drücken
• **Ein-/Aus-Taste** 1x drücken, Drehknopf im oder gegen den Uhrzeiger drehen, Rufgruppe auswählen und abschließend die Sprechstaste drücken
Rufgruppe außerhalb des ausgewählten Ordners wechseln
• **Navigations-Taste runter** drücken, den Reiter „5 Gruppe / Ordner“ wählen und linke Kontexttaste 2x betätigen, entsprechende Rufgruppennummer wählen, Rufgruppe auswählen und mit linker Kontexttaste 2x betätigen, abschließend 3x rechte Kontexttaste „Abbruch“ betätigen

Der Short Data Service (SDS) ist vergleichbar mit einer SMS beim Handy. Die Kurzmitteilung kann an einen bestimmten Teilnehmer (ISSI) oder an eine Rufgruppe versendet werden. Erhaltenne Kurzmitteilungen (SDS) aufrufen
• Drücken Sie die **Navigations-Taste runter** und wählen Sie **2 SDS-Eingang**
• Blättern Sie zur gewünschten Auswahl, und drücken Sie die **Grüne Telefon-Taste**, um zur gewünschten Nachricht zu gelangen.
Kurzmitteilungen (SDS) erstellen und versenden
• Drücken Sie die **Navigations-Taste runter** und wählen Sie **3 SDS schreiben > Erstellen**
• Geben Sie den Nachrichtentext über die Tastatur oder NavI-Drehknopf ein.
• Drücken Sie die **Grüne Telefon-Taste** und wählen Zielauswahl Einzelruf oder Gruppe.
• Um den Versand der SDS zu bestätigen, drücken Sie entweder die **linke Kontext-Taste** „Senden“ oder die **PTT-Taste**.



Status versenden
Der Status wird im TMO über die am Endgerät aktivierte Rufgruppe automatisch in die jeweils örtlich zuständige Leitstelle gesendet.
Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste** zweimal und wählen Sie mit dem **NavI-Drehknopf** den entsprechenden Status aus und bestätigen Sie diesen. Alternativ können Sie den Status durch langes drücken über die entsprechende Ziffer auf der alphanumerischen Tastatur versenden.
Tastenbelegung (für Status):
0 = Priorisierter Sprechwunsch
1 = Einsatzbereit über Funk/auf Streife
2 = Einsatzbereit auf Wache
3 = Einsatz übernommen
4 = Am Einsatzort eingetroffen
5 = Sprechwunsch (Einsatzbezogen)
6 = Nicht Einsatzbereit
7 = Einsatzgebunden
8 = eingeschärft verfügbar einsatzbereit
9 = Fremdanmeldung
= EDV-Abfrage (Polizei); Wechsel TMO-DMO (pol.)

Notruf TMO/DMO
STP9000.
Sekunden die **rote Notrufstaste** auf der Oberseite des Drücken Sie, um den Notrufmodus zu aktivieren, für mind. 2
Es erfolgt ein akustisches Signal und eine Display- benachrichtigung, dass der **Notruf** ausgelöst wurde. Im TMO wird eine Notrufstatusmeldung und die GPS-Daten an die zugeordnete Leitstelle unverschlüsselt gesendet. Im DMO wird die Notrufstatusmeldung als SDS in die geschaltete Rufgruppe gesendet. Durch Drücken der Notrufstaste wird die bestehende Gruppenkommunikation unterbrochen und ohne Betätigung der Sendetaste sendet und empfängt das Gerät automatisch für einen fest definierten Zeitraum. Freischaltung Mikrofon für 15 Sek., hören für 30 Sek., dieser Zyklus wird 4x wiederholt.
Anmerkung: Der Notruf darf nur gemäß den geltenden Vorschriften ausgelöst werden.
Ein ausgeschaltetes Gerät wird durch Drücken der Notrufstaste **nicht** eingeschaltet. Der Notruf wird **nicht** gesendet.