

Releasenotes Endgerätekonfiguration

Airbus P 14

1 Grundsätzliches

1.1 Firmware

Nutzung der Airbus Firmware "7-03-B_012"

1.2 Neue Funktionen

- 1.2.1 Die Gruppenschnellwahl wird eingeführt. Aktivierung durch Eingabe der Schnellwahlnummer und *Taste lang drücken. Der Gruppenschnellzugriff ist ordnerübergreifend.

1.3 Menüstruktur

Keine Änderungen

1.4 Tastenbelegung

Keine Änderungen

1.5 Fleetmapping

Neue Gruppenordner und Rufgruppen gem. Anlagen:
Releasenotes_P-14_Fleetmapping

1.6 Sonstiges

Keine Änderungen