

Menü:

- [Audio Menü] / [Mikrofon Einstel.] / [Zubehör-Mikro]: **1**

Tipp:

- Mit der [Cursor nach rechts]-Taste können Sie den Feldwert ändern; vergessen Sie hierbei nicht den korrekten Wert mit dem [WÄHLEN]-Softbutton abzuspeichern.
- Ist bei der Einstellung „1 – Freisprechmikrofon angeschlossen“ KEIN Freisprechmikrofon angeschlossen, ist das Mikrofon des HBG32 bei eingehängtem HBG nicht aktiv. Damit kann im Notruf fall keine Audio übertragen werden!

- [Audio Menü] / [Mikrofon Einstel.] / [Zubehör-Mikro]: **1**

Tip:

- With the [Right Cursor]-button you can change the value in the field; don't forget to press the [WÄHLEN]-Softbutton to store the value.
- Be aware when “1 – Visor-Mic connected” is selected and NO Visor-Mic is connected, no audio is transmitted when the HBG32 is on-hook (the microphone is not active). In this case no audio will be transmitted during an emergency-call!