



## **Ergänzende Hinweise zum Betrieb mit dem neuen Motorola-Gerät MTM800 FuG ET**

(veröffentlicht 07/2013)

in Verbindung mit den

## **Änderungen/Neuerungen für den Nutzer nach Programmierung der Motorola-FuG auf P10/K10**

(veröffentlicht 05/2013)

### **Allgemeines**

- Zusätzlicher Menüpunkt im Benutzermenü – „Töne“.
- Der Sprechgenehmigungston (Signalton nach Drücken der PTT) kann ein- oder ausgeschaltet werden.
- Mikrofonregelung deaktiviert. (Verhinderung von Lautstärkeschwankungen für den Hörenden).
- Die Lautstärkeregelung erfolgt für jede Bedienstelle individuell.
- Änderungen wie Displaybeleuchtung, Töne, Schriftgröße wirken sich immer auf beide Bedienstellen aus.
- Ein/Ausschalten des Funkgerätes ist von beiden Bedienstellen möglich.
- Bei Verwendung nur einer Bedienstelle wird das Verbindungskabel immer an die Schnittstelle 1 (äußere Buchse) am Funkgerätekopf angeschlossen. Bei falschem Anschluss erscheint ein Hinweis auf dem Display.

### **Betrieb mit 2 gleichen Bediengeräten**

- Die Bedienaktionen sind auf dem jeweils anderen Bediengerät sichtbar.
- Die gleichzeitige Bedienung des Funkgerätes über beide Bediengeräte ist nicht möglich. Wartezeit für die Benutzung des jeweils anderen Bedienteiles beträgt 3s.
- Ist ein ext. Lautsprecher an ein Bediengerät angeschlossen, wird der ext. Lautsprecher durch Abheben des Handapparates/Bedienhandapparates abgeschaltet. Hören ist dann nur über den Handapparat/Bedienhandapparat möglich.

## **Betrieb mit unterschiedlichen Bediengeräten**

- Bei Benutzung eines Bediengerätes erscheint auf dem jeweils anderen Bediengerät der Bildschirmschoner.
- Der Bildschirmschoner wird erst durch die Benutzung des Bediengerätes deaktiviert.
- Eingehende Gespräche, Statusmeldungen, SDS-Nachrichten, eingehende Notrufe sind nur auf dem zuletzt benutzten Bediengerät sichtbar. Auf dem anderen Bediengerät bleibt der Bildschirmschoner aktiv.

## **Wichtig für die Technik**

- Die ET-Geräte dürfen **nur** mit dem Bedienteil **PMWN4024A** betrieben werden. Die Verwendung des alten Bedienteils PMWN4017A zerstört das SE-Teil!
- Zur Unterscheidung kann der Aufkleber genutzt werden. Außerdem hat das alte Bedienteil eine graue RJ50-Buchse und das ET-Bedienteil eine silberfarbene RJ50-Buchse.

## **Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:**

- ✚ Service Desk UHD, Telefon 0511 9695-2000 (polizeiintern 07-22-2000) oder
- ✚ per E-Mail an: [asdn@zpd.polizei.niedersachsen.de](mailto:asdn@zpd.polizei.niedersachsen.de)